



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: minha epson tx 115 resete mas ainda acende as luzes de papel e tinta.

Subject: ela esta dando erro geral.

Enviado por: FABIANOCALADO

Enviado em: 14/09/2013 14:58:59

ELA ESTA DANDO ERRO GERAL O QUE FASO JÁ COLOQUEI ÓLEO DE MAQUINA NO LUGAR DA GRAXA,QUANDO DESLIGA ELA APARECE A IMPRESSORA NÃO ESTA PRONTA PARA IMPRIMIR, E QUANDO LIGA ELA APARECE ERRO GERAL.