



**Forum: LASER**

**Topic: hp laserjet 1200 puxando papel**

**Subject: Re: hp laserjet 1200 puxando papel**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/04/2010 10:44:39

Para ter certeza corta um pedaço de fita isolante e cola um pedaço na alavanca e na base do solenóide. Se continuar grudandop vai ter que trocá-lo